Reinigung und Wartung

Ihre moderne Messeinrichtung ist grundsätzlich wartungsfrei. Bitte achten Sie lediglich darauf,

- dass der Zähler keine äußerlichen Beschädigungen aufweist,
- alle Plomben unbeschädigt sind,
- der Zähler trocken und sauber bleibt.

Leichte Verschmutzungen können mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch entfernt werden.

Verwenden Sie niemals Wasser, Reinigungsmittel oder Dampfreiniger. Eindringende Feuchtigkeit kann Schäden am Gerät verursachen.

Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden. Reparaturen dürfen ausschließlich durch den zuständigen Messstellenbetreiber durchgeführt werden.

Noch Fragen oder Störungen?

Die Bedienung Ihrer modernen Messeinrichtung wirft noch Fragen auf? Ihre Messeinrichtung weist eine Funktionsstörung, Fehlercodes oder beschädigte Plomben auf?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

<u>Während</u> der Geschäftszeiten
Sie erreichen die Abteilung Zählerwesen unter
Telefon: 04171 7999-226

Entstördienst <u>außerhalb</u> der Geschäftszeiten
für die öffentliche Strom-, Gas- und Wasserversorgung im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Winsen (Luhe):
Telefon: 04171 7999-200

Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH
Zählerwesen

Schloßring 50
21423 Winsen (Luhe)

Telefon: 04171 7999-226
zaehler@stw-winsen.de
stw-winsen.de



Moderne Messeinrichtung

Kurzanleitung DWSB12.2.G2

DIE ENERGIE DER REGION

STADTWERKE WINSEN (LUHE)

Elektronischer Stromzähler

Nutzen Sie die Vorteile Ihrer modernen Messeinrichtung DWSB12.2.G2. Der elektronische Stromzähler misst Ihren Stromverbrauch präzise und stellt Ihnen neben dem aktuellen Zählerstand weitere hilfreiche Informationen zu Ihrem Energieverbrauch bereit.

Über die zweite Displayzeile („INFO-Zeile") können Sie unter anderem folgende Werte abrufen:

- Aktuelle aus dem Netz bezogene Leistung
- Verbrauch innerhalb eines selbst gewählten Zeitraums
- Verbrauch innerhalb der letzten 24 Stunden
- Verbrauch innerhalb der letzten 7 Tage
- Verbrauch innerhalb der letzten 30 Tage
- Verbrauch innerhalb der letzten 365 Tage



Zum Schutz Ihrer persönlichen Verbrauchsdaten sind diese Informationen durch eine vierstellige PIN geschützt. Die PIN erhalten Sie von Ihrem Messstellenbetreiber.

Die Bedienung erfolgt komfortabel über die optische Taste auf der Vorderseite des Zählers. Mit einer handelsüblichen Taschenlampe oder LED-Leuchte können Sie durch die verschiedenen Anzeigen wechseln. Die Grundfunktionen und Zusatzinformationen entsprechen den Vorgaben für moderne Messeinrichtungen gemäß FNN-Basiszähler.

Anzeige und Bedienung

Anzeigeelemente
Der Zähler zeigt Ihnen verschiedene Informationen im Display an:

OBIS-Kennzeichnung
Je nach Ausführung werden folgende Zählerstände angezeigt:
1.8.0 Gesamtverbrauch Bezugsrichtung +A
1.8.1 Verbrauch Tarif 1 Bezugsrichtung +A
1.8.2 Verbrauch Tarif 2 Bezugsrichtung +A
2.8.0 Einspeisung -A (sofern vorhanden)

Abrechnungsrelevanter Zählerstand
In der oberen Displayzeile sehen Sie jederzeit Ihren abrechnungsrelevanten Stromverbrauch in Kilowattstunden (kWh).

INFO-Zeile für weitere Verbrauchsinformationen
In dieser Zeile werden die zusätzlichen Verbrauchsinformationen dargestellt.

P	Aktuelle, aus dem Netz bezogene Leistung
E	Verbrauch innerhalb eines selbst gewählten Zeitraums
1d	Verbrauch innerhalb der letzten 24 Stunden
7d	Verbrauch innerhalb der letzten 7 Tage
30d	Verbrauch innerhalb der letzten 30 Tage
365d	Verbrauch innerhalb der letzten 365 Tage
HIS	Zurücksetzen der historischen Werte
InF	Erweiterte Datenschnittstelle
Pin	PIN-Schutz

Weitere Anzeigen
+A Sie beziehen Strom aus dem Netz des Energieversorgers
-A Sie liefern Strom z. B. durch eine PV-Anlage

Simulation der Läuferscheibe
Die Segmente am Displayrand simulieren die Drehscheibe eines klassischen Ferraris-Zählers und zeigen den aktuellen Energiefluss an. Die Prüf-LED unterstützt zusätzlich die Funktionskontrolle.

Tipps zur Bedienung

Zur Eingabe der PIN leuchten Sie auf die optische Taste. Nach dem Displaytest (Anzeigeelemente in der ersten und zweiten Zeile werden wechselhaft eingeblendet) erfolgt die PIN-Abfrage.

Historische Verbrauchswerte anzeigen
Über die INFO-Zeile können Sie Ihren Stromverbrauch der vergangenen Tage, Wochen, Monate und des letzten Jahres vergleichen. So erkennen Sie Veränderungen Ihres Verbrauchs schnell und einfach.

Eigenen Vergleichszeitraum starten
Möchten Sie den Stromverbrauch über einen selbst gewählten Zeitraum beobachten (z. B. nach Anschaffung eines neuen Haushaltsgeräts), wechseln Sie in der INFO-Zeile zu „**E Clr**". Nach einem längeren Betätigen der optischen Taste wird der Vergleichszeitraum neu gestartet.

Historische Werte löschen
Unter „**HIS Clr**" können alle gespeicherten historischen Verbrauchswerte zurückgesetzt werden.

Erweiterte Datenschnittstelle
Unter „**InF**" lässt sich der erweiterte Datensatz der INFO-Schnittstelle dauerhaft aktivieren oder deaktivieren.

PIN-Schutz

Über den Menüpunkt „**Pin**" kann der Schutz Ihrer persönlichen Verbrauchsdaten dauerhaft aktiviert oder deaktiviert werden. Die erforderliche PIN erhalten Sie von Ihrem Messstellenbetreiber. Die Bedienung erfolgt jeweils über die optische Taste mit einer handelsüblichen Taschenlampe oder LED-Leuchte.